



PROMILER®

KARTA PRODUKTU AL 7010



PODSTAWOWE INFO

- sensor z wyższej półki cenowej
- czujnik przepływu powietrza
- licznik wykonanych pomiarów
- wskaźnik koniecznej kalibracji
- alarm dźwiękowy
- poświetlany przycisk włącznika oraz podświetlany ustnik
- temperatura pracy od 5°C do 50°C

i-RES TECHNOLOGY

CERTYFIKATY



OPIS

AL 7010 to następca udanego modelu AL7000. Bazuje na jeszcze dokładniejszym i bardziej stabilnym czujniku i-RES. Dopracowano również obudowę urządzenia i dodano eleganckie podświetlenie przycisku funkcyjnego oraz ustnika, dzięki czemu wygląda olśniewająco. Alkomat zapamiętuje całkowitą liczbę wykonanych pomiarów, co ułatwia oszacowanie okresu pozostałego do przeprowadzenia niezbędnej kalibracji.

AL 7010 posiada moduł odpowiadający za kontrolę przepływu powietrza, który informuje o ew. nieprawidłowej objętości próbki pobranej do analizy.

Model ten został zaprojektowany dla maksymalnej wygody użytkownika - jest lekki, kompaktowy i mieści się w każdej kieszeni.

ALKOMATY NIE TYLKO DLA POLICJI

PROMILER® Sp. z o.o.

ul. 28 czerwca 1956r 223/229
61-485 Poznań POLAND
tel. [+48] 61 8 312345
zamowienia@promiler.pl
www.promiler.pl

SPECYFIKACJA

rodzaj sensora	i-RES
zakres prezentowanego pomiaru	0.000 - 4.000 ‰
precyzja pomiaru	+/- 0.1‰ przy 0,5‰ BAC w 25°C
kalibracja	tak, co 300 pomiarów co 6 m-cy
wymienny czujnik	tak - przez serwis
wymaga ustnika	tak
rodzaj i liczba baterii	2xAA 1.5V Alkaliczne
waga netto	98 g z bateriami
wymiary produktu (szer/wys/gł)	50 x 105 x 18 mm

EAN: 5901687922010